



PL: Zestaw sygnalizatorów brań
EN: Bait indicator set
DE: Bissanzeiger-Set
FRA: Pack de détecteurs de touche
CZE: Sada hlásičů záběru
SVK: Set hlásičov záberu
HUN: Kapásjelző szett
RUS: Комплект сигнализаторов поклевки
ITA: Kit di avvisatori di abboccata
ESP: Juego de indicadores de picada

ABRAMIS Sp z o.o.
 ul. Łąkowa 52A
 05-092 Łomianki

Wyproducedo w P.R.C.

www.mikado.pl



PL Zestaw sygnalizatorów brania „CAT TERRITORY BANG”

I

① Bateria: 2x1.5V AAA

② Zasilanie: on / off, Głośność:

Aby włączyć: przytrzymaj klawisz V przez 2 sekundy, urządzenie zabrzeczy raz, lampka zabyśnie trzy razy.

Aby wyłączyć: przytrzymaj klawisz V przez 2 sekundy, urządzenie zabrzeczy 3 razy. Sygnalizator zaświeci się. Po włożeniu baterii i włączeniu urządzenia domyślana głośność jest ustawiona na poziomie piątym.

Głośność: wcisnięcie klawisza V spowoduje jedno zabrzeczenie. Urządzenie ma w sumie 6 poziomów głośności, każde zabrzeczenie oznacza 1 poziom głośności.

③ Klawisz T: Dźwięk

Każde wcisnięcie zmienia dźwięk. Urządzenie posiada łącznie 6 rodzajów dźwięku.

④ Klawisz S: Czułość

Czułość: kliknij aby włączyć, czułość zwiększa się stopniowo, kilkukrotne kliknięcie zmienia czułość o kilka stopni. Im wyższy stopień tym niższa czułość. Urządzenie posiada 6 stopni czułości. Ustawienie domyślne to poziom 1.

⑤ Światło: po wcisnięciu urządzenie zawiązuje i zabrzeczy, a światło zapali się na 20 sekund. Po tym czasie światło wyłączy się, a urządzenie przejdzie do trybu uśpionego.

Wyciszczenie: wskaźnik po otrzymaniu od odbiornika sygnału wyciszczenia zabrzeczy 1 razy i przejdzie do trybu cichego. Wskaźnik po otrzymaniu kolejnego sygnału od odbiornika zabrzeczy 2 razy i przejdzie do trybu normalnego.

II

① Bateria: 2x1.5V AAA

② Zasilanie: on / off, Głośność:

Aby włączyć: przytrzymaj klawisz V przez 2 sekundy, urządzenie zabrzeczy raz, lampka włączy się trzy razy.

Aby wyłączyć: przytrzymaj dłużej klawisz V, urządzenie zabrzeczy, po czym się wyłączy,

a lampka wskaźnika błyśnie.

Głośność: w celu regulacji głośności wciśnij klawisz V. Istnieje łącznie 6 poziomów głośności, pojedyncze zabrzeczenie oznacza poziom 1 głośności, dwa – poziom 2 głośności itd. Po włożeniu baterii i włączeniu urządzenia głośność domyślna to poziom piąty.

Wyciszczenie: wciśnij klawisz wyciszczenia, urządzenie zabrzeczy 1 raz, a wskaźnik przejdzie do trybu cichego. Wciśnij ponownie klawisz wyciszczenia, urządzenie zabrzeczy 2 razy, a wskaźnik przejdzie do trybu zwykłego.

Klawisz vibracji: wciśnij klawisz vibracji, urządzenie zawiązuje, a odbiornik przejdzie w tryb vibracji. Po ponownym wcisnięciu klawisza vibracji urządzenie zabrzeczy, a vibracja się wyłączy.

Sygnalizacja: przy odbiorze sygnału wskaźnik zaświeci się odpowiednio na 10 sekund, po czym się wyłączy.

Latarka: po jednokrotnym wcisnięciu klawisza zabrzeczy i włączy się światło. Po ponownym wcisnięciu urządzenia zabrzeczy, a światło się wyłączy.

Niskie napięcie: alarm niskiego napięcia włącza się, gdy napięcie jest niższe niż 3V. W czasie alarmu latarka migła, co oznacza konieczność wymiany baterii w celu uniknięcia pogorszenia normalnego działania urządzenia.

Ustawienia: z tyłu odbiornika znajdują się małe otwór, należy go wcisnąć wykałaczką. Zaświeci się czerwone światło, a odpowiedni czerwony wskaźnik zawiązuje. Odbiornik zabrzeczy 2 razy, co oznaczać będzie, że połączenie zostało ustalone. Następnie należy podobnie ustawić światło niebieskie, zielone i żółte, po czym ustawienia są zakończone.

www.mikado.pl



I



II



SVK Set hlásičov záberu „CAT TERRITORY BANG“

I

① Batéria: 2x1,5 V AAA

② Napájanie: ON/OFF, Hlasitosť:

Pre zapnutie: pridržte tlačidlo V 2 sekundy, zariadenie raz zabzučí, kontrolná žiarovka trikrát zabliká.

Pre vypnutie: pridržte tlačidlo V 2 sekundy, zariadenie trikrát zabzučí. Signalizátor sa rozsvietí. Po vložení batérie a zapnutí zariadenia je východisková hlasitosť nastavená na úroveň pätí.

Hlasitosť: stlačenie tlačidla V spôsobí jedno zabzučanie. Zariadenie má celkovo 6 úrovni hlasitosť, každé zabzučanie znamená 1 úroveň pätí.

Hlasitosť: stlačenie tlačidla V spôsobí jedno zabzučanie. Zariadenie má celkovo 6 úrovni hlasitosť, každé zabzučanie znamená 1 úroveň pätí.

③ Klávesa T: zvuk, každé stlačenie mení zvuk. Zariadenie má celkovo 6 druhov zvuku.

④ Klávesa S: Citlivosť.

Citlivosť: kliknite pre zapnutie, citlivosť sa zvyšuje postupne, opakovane kliknutie zmení citlivosť o niekoľko stupňov. Čím vyšší stupeň, tým nižšia citlivosť. Zariadenie má 6 stupňov citlivosti. Úspešné nastavenie predstavuje úroveň 1.

Svetlo: po stlačení zariadenie zavibruje a svetlo sa rozsvietí na 20 sekúnd. Po tomto čase sa svetlo vypne a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

Stlmenie: ukazovateľ po prijatí signálu na stlmenie od prijímača 1x zabzučí a prejde do tichého režimu. Ukazovateľ po prijatí ďalšieho signálu od prijímača zabzučí 2x a prejde do bežného režimu.

Nastavenie: ukazovateľ po prijatí signálu na stlmenie od prijímača 1x zabzučí a prejde do tichého režimu.

Ukazovateľ po prijatí ďalšieho signálu od prijímača zabzučí 2x a prejde do bežného režimu.

Stlmenie: ukazovateľ po prijatí signálu na stlmenie od prijímača 1x zabzučí a prejde do tichého režimu.

Ukazovateľ po prijatí ďalšieho signálu od prijímača zabzučí 2x a prejde do bežného režimu.

Nastavenie: v zadnej časti prijímača sa nachádza malý otvor, je nutné stlačiť ho špáradlom.

Rozsvietí sa červené svetlo a zodpovedajúci červený ukazovateľ zavibruje. Prijímač zabzučí 2x, čo bude znamenať, že spojenie bolo nastavené. Následne je nutné podobne nastaviť modré, zelené a žlté svetlo. Potom je nastavenie ukončené.

II

① Batéria: 2x1,5 V AAA

② Napájanie: ON/OFF, Hlasitosť:

Pre zapnutie: pridržte tlačidlo V 2 sekundy, zariadenie raz zabzučí, trikrát sa zapne kontrolná žiarovka. Pre vypnutie: pridržte dlhšie tlačidlo V, zariadenie zabzučí a potom sa vypne a kontrolka ukazovateľa zabliká.

Hlasitosť: pre reguláciu hlasitosťi stlačte tlačidlo V. Celkom existuje 6 úrovni hlasitosťi, jednotlivé zabzučania znamenajú 1 úroveň hlasitosťi, dva – 2. úroveň hlasitosťi atď. Po vložení batérie a zapnutí zariadenia je východisková hlasitosť nastavená na úroveň pätí.

Stlmenie: stlačte tlačidlo pre stlmenie, zariadenie 1x zabzučí a ukazovateľ prejde do tichého režimu. Znovu stlačte tlačidlo pre stlmenie, zariadenie zabzučí 2x a ukazovateľ prejde do bežného režimu.

Klávesa vibrácie: stlačte tlačidlo pre vibráciu, zariadenie zavibruje a prijímač prejde do režimu vibrácií. Po opäťovnom stlačení tlačidla vibrácií zariadenie zabzučí a vibrácia sa vypnú.

Signalizácia: pri odbore signálu sa ukazovateľ rozsvietí príslušne na 10 sekúnd a potom sa vypne.

Dioda: po jednom stlačení tlačidla zariadenie zabzučí a zapne sa svetlo. Po opäťovnom stlačení zariadenie zabzučí a svetlo sa vypne.

Nízke napätie: alarm nízkeho napätia sa zapína, keďže napätie nie je 3V. V čase alarmu dioda bliká, čo znamená nutnosť výmeny batérie, aby nedošlo k zhoršeniu bežného fungovania zariadenia.

Nastavenie: v zadnej časti prijímača sa nachádza malý otvor, je nutné stlačiť ho špáradlom. Rozsvietí sa červené svetlo a zodpovedajúci červený ukazovateľ zavibruje. Prijímač zabzučí 2x, čo bude znamenať, že spojenie bolo nastavené. Následne je nutné podobne nastaviť modré, zelené a žlté svetlo. Potom je nastavenie ukončené.

CZE Sada hlásičů záběru „CAT TERRITORY BANG“

I

① Baterie: 2x1.5VAAA

② Napájení: on / off, Hlasitosť:

Pro zapnutí: přidržte tlačítko V po dobu 2 sekund, zařízení jednou zabzučí, kontrolní žárovka trikrát zabliká.

Pre vypnutie: přidržte tlačítko V po dobu 2 sekund, zařízení zabzučí 3krát. Signalizátor se rozsvítí. Po vložení baterie a zapnutí zařízení je východisková hlasitosť nastavena na úroveň pět.

Hlasitosť: zmáčknutí tlačítka V způsobí jedno zabzučení. Zařízení má celkem 6 úrovní hlasitosťi, každé zabzučení znamená 1 úroveň hlasitosťi.

Klávesa T: zvuk, každé zmáčknutí mění zvuk. Zařízení má celkově 6 druhů zvuku.

Klávesa S: Citlivost

Citlivost: klikněte pro zapnutí, citlivost se zvýší postupně, opakovane kliknutie změní citlivost o několik stupňů. Čím vyšší stupeň, tím nižší citlivost. Zařízení má 6 stupňů citlivosti. Úspěšné nastavení představuje úroveň 1.

Svetlo: po zmáčknutí zařízení zavibruje a zabzučí a světlo se rozsvítí na 20 sekund. Po této době se světlo vypne a zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Ztlumení: ukazatel po obdržení od přijímače signálu pro ztlumení 1x zabzučí a přejde do tichého režimu. Ukazatel po obdržení dalšího signálu od přijímače zabzučí 2x a přejde do běžného režimu.

II

① Baterie: 2x1.5VAAA

② Napájení: on / off, Hlasitosť:

Pro zapnutí: přidržte tlačítko V po dobu 2 sekund, zařízení jednou zabzučí, trikrát se zapne kontrolní žárovka. Pro vypnutí: přidržte po delší dobu tlačítko V, zařízení zabzučí a poté se vypne a kontrolka ukazatele zabliká.

Hlasitosť: pro regulaci hlasitosťi zmáčkněte

tlačítko V. Existuje celkem 6 úrovní hlasitosťi, jednotlivá zabzučení znamenají 1 úroveň hlasitosťi, dva – 2. úroveň hlasitosťi atď. Po vložení baterie a zapnutí zařízení je východisková hlasitosť nastavena na úroveň pět.

Ztlumení: zmáčkněte tlačítko pro ztlumení, zařízení 1x zabzučí a ukazatel přejde do tichého režimu. Zmáčkněte znova tlačítko pro ztlumení, zařízení zabzučí 2x a ukazatel přejde do běžného režimu.

Klávesa vibrace: zmáčkněte tlačítko pro vibrace, zařízení zavibruje a přijímač přejde do režimu vibrací. Po opětovném zmáčknutí tlačítka vibrací zařízení zabzučí a vibrace se vypnou.

Signalizace: při odběru signálu se ukazatel rozsvítí príslušne na 10 sekund a poté se vypne.

Svítlna: po jednom zmáčknutí tlačítka zařízení zabzučí a zapne se světlo. Po opětovném zmáčknutí zařízení zabzučí a světlo se vypne.

Nízké napětí: alarm nízkého napětí se zapína, když je napětí nižší než 3V. V době alarmu svítlna bliká, což znamená nutnost výměny baterie, aby nedošlo ke zhoršení běžného fungování zařízení.

Nastavení: v zadní části přijímače se nachází malý otvor, je nutno jej zmáčknout párátkem. Rozsvítí se červené světlo a odpovídající červený ukazatel zavibruje. Přijímač zabzučí 2 krát, což bude znamenat, že spojení bylo nastaveno. Následně je nutno podobně nastavit světlo modré, zelené a žluté, poté je nastavení ukončeno.

HUN Kapásjelző szett „CAT TERRITORY BANG“

I

① Elem: 2x1.5VAAA

② Tápellátás: on / off, Hangerő:

Bekapcsolás: a V gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, a készülék búg egyet, a jelzölzámpa hármat villan.

Kikapcsolás: a V gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, a készülék hármat búg. A jelzölzámpa felvillan. Az elem behelyezése és a készülék bekapcsolása után az alapértelmezett hangerő az ötödik szint.

Hangerő: a V gomb megnyomása után a készülék búg egyet. Összesen 6 hangerőszint állítható be, minden búgas 1 szinttel jelent.

③ Nyomógomb: hangtónus, minden benyomás hangtónust vál. A készüléken 6-féle hangtónus állítható be.

④ S nyomógomb: Érzékenység.

Érzékenység: a gomb megnyomásával kapcsolható be, az érzékenységet fokozatosan lehet növelni, többszörös megnyomással az érzékenységet több fokkal növekszik. Minél magasabb a fok, annál alacsonyabb az érzékenység. A készülék 6-fokozatú érzékenységgel rendelkezik. Az alapértelmezett beállítás az 1. szint.

⑤ Fény: a gomb benyomása után a készülék rezeg és búg egyet, a fény 20 másodpercre bekapsol. Ezután a fény elalszik a készülék pedig készenléti állapotba áll vissza.

Kihalkítás: a vevőkészüléktőlérkező kihalkítás jel hatására a kapásjelző búg egyet és lehalkított üzemmódból lép. A kapásjelző következő jelvétel után kettőt búg és normál üzemmódból lép.

II

① Elem: 2x1.5VAAA

② Tápellátás: on / off, Hangerő:

Bekapcsolás: a V gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, a készülék búg egyet, a jelzölzámpa hármat villan. Kikapcsolás: a V gombot tartsa hosszabb ideig lenyomva, a készülék búg egyet és kikapcsol, a jelzölzámpa felvillan.



I



II



ITA Kit di avvisatori di abboccata „CAT TERRITORY BANG”

I

① Batteria: 2x1.5V AAA

② Alimentazione: on / off, Livello sonoro:

Per attivare: mantenere premuto per 2 secondi il tasto V; il dispositivo emetterà un solo suono e la spia lampeggerà tre volte.

Per disattivare: mantenere premuto per 2 secondi il tasto V; il dispositivo emetterà 3 suoni. Il segnalatore si accenderà. Dopo aver inserito le batterie e dopo aver attivato il dispositivo, il livello sonoro è preimpostato al quinto grado.

Livello sonoro: con la pressione del tasto V sarà emesso un solo suono. Il dispositivo dispone complessivamente di 6 gradi di livello sonoro ed ogni suono corrisponde a 1 grado di livello sonoro.

③ Tasto T: suoneria, con ogni pressione si modifica la suoneria. Il dispositivo dispone complessivamente di 6 tipi di suonerie.

④ Tasto S: Sensibilità.

Sensibilità: cliccare per attivare; la modifica della sensibilità avviene in modo progressivo; cliccando il tasto più volte si ha la modifica della sensibilità di alcuni gradi. Maggiore sarà il grado, inferiore sarà la sensibilità. Il dispositivo dispone di 6 gradi di sensibilità. La preimpostazione corrisponde al grado 1.

⑤ Luce: dopo l'attivazione il dispositivo genererà una vibrazione, emetterà un suono e la spia si accenderà per 20 secondi. Al termine di questo periodo la spia si spegnerà e il dispositivo passerà in modalità di attesa.

Tacitamento: dopo aver ricevuto dal ricevitore il segnale di tacitamento, l'indicatore emetterà un suono e passerà in modalità silenziosa. Dopo aver ricevuto dal ricevitore un altro segnale, l'indicatore emetterà 2 suoni e passerà in modalità normale.

II

⑥ Batteria: 2x1.5V AAA

⑦ Alimentazione: on / off, Livello sonoro:

Per attivare: mantenere premuto per 2 secondi il tasto V; il dispositivo emetterà un solo suono e la spia lampeggerà tre volte. **Per disattivare:** mantenere premuto il tasto V per più tempo, il

dispositivo emetterà un suono, si spegnerà e la spia dell'indicatore lampeggerà una volta.

Livello sonoro: per regolare il livello sonoro occorre premere il tasto V. Il dispositivo dispone complessivamente di 6 gradi di livello sonoro: l'emissione di un singolo suono corrisponde al 1. grado del livello sonoro, dei due suoni - al 2. grado del livello sonoro ecc. Dopo aver inserito le batterie e dopo aver attivato il dispositivo, il livello sonoro è preimpostato al quinto grado.

⑧ Tacitamento: premere il tasto di tacitamento. Il dispositivo emetterà un suono e l'indicatore passerà in modalità silenziosa. Premere di nuovo il tasto di tacitamento. Il dispositivo emetterà 2 suoni e l'indicatore passerà in modalità normale.

⑨ Tasto di vibrazione: premere il tasto di vibrazione, il dispositivo vibrerà e il ricevitore passerà in modalità di vibrazione. Con una nuova pressione del tasto di vibrazione il dispositivo emetterà un suono e la funzione di vibrazione si disattiverà.

⑩ Segnalazione: al ricevimento del segnale l'indicatore si accenderà per 10 secondi, quindi si spegnerà.

⑪ Torcia: con una sola pressione del tasto il dispositivo emetterà un suono e la spia si accenderà. Con una nuova pressione del tasto il dispositivo emetterà un suono e la spia si spegnerà.

Bassa tensione: l'allarme di bassa tensione viene generato quando la tensione è inferiore a 3V. Durante l'allarme la torcia lampeggia, segnalando la necessità di sostituire le batterie per non pregiudicare il funzionamento regolare del dispositivo.

⑫ Impostazioni: nella parte posteriore del ricevitore si trova un piccolo foro da premere con uno stuzzicadenti. Si accenderà una spia rossa e vibrerà il relativo indicatore rosso. Il ricevitore emetterà 2 suoni per segnalare l'impostazione avvenuta della connessione. Successivamente, procedendo con le stesse modalità occorre impostare la spia blu, verde e gialla. A questo punto il processo di impostazione è terminato.

ESP Juego de indicadores de picada „CAT TERRITORY BANG”

I

① Pilas: 2* 1.5V AAA

② Encender / Apagar, Volumen:

Para encender: mantenga presionada la tecla V durante 2 segundos. El dispositivo emite un sonido, la luz parpadea tres veces.

Para apagar: mantenga presionada la tecla V durante 2 segundos. El dispositivo emite 3 sonidos. Después de insertar las pilas y encender el dispositivo, el volumen predeterminado está configurado al nivel cinco.

Volumen: al presionar la tecla V, el dispositivo emite un sonido. El dispositivo tiene 6 niveles de volumen en total, cada sonido emitido corresponde a un nivel del volumen.

③ Tecla T: Tono. Cada presión de tecla cambia el tipo de tono. El dispositivo tiene 6 tipos de tono en total.

④ Tecla S: Sensibilidad

Sensibilidad: haga clic para encender. La sensibilidad aumenta gradualmente. Para aumentar la sensibilidad, haga clic varias veces. Cuanto mayor sea el nivel, menor será la sensibilidad. El dispositivo tiene 6 niveles de sensibilidad. La sensibilidad está preconfigurada al nivel 1.

⑤ Luz: al presionar la tecla, el dispositivo vibra, emite un sonido y la luz se enciende por 20 segundos. Después de ese tiempo, la luz se apaga y el modo de espera se activa.

Silencio: al recibir la señal de silencio del receptor, el indicador emite un sonido y el modo de silencio se activa. Al recibir la siguiente señal del receptor, el indicador emite 2 sonidos y el modo de funcionamiento normal se activa.

II

⑥ Pilas: 2* 1.5V AAA

⑦ Encender / Apagar, Volumen:

Para encender: mantenga presionada la tecla V durante 2 segundos. El dispositivo emite un sonido, la luz parpadea tres veces.

Para apagar: mantenga presionada la tecla V durante más tiempo. El dispositivo emite un sonido, luego se apaga y la luz del indicador

parpadea.

Volumen: presiona la tecla V para ajustar el volumen. En total, hay 6 niveles de volumen. El sonido emitido una vez corresponde al nivel 1 del volumen, dos sonidos emitidos corresponden al nivel 2 del volumen, etc. Después de insertar las pilas y encender el dispositivo, el volumen predeterminado está configurado al nivel cinco.

Silencio: al presionar la tecla de silencio, el dispositivo emite un sonido y el indicador pasa al modo de silencio. Al presionar la tecla de silencio otra vez, el dispositivo emite dos sonidos y el indicador pasa al modo normal.

Tecla de vibración: al presionar la tecla de vibración, el dispositivo vibra y se activa el modo de vibración del receptor. Después de presionar la tecla de vibración otra vez, el dispositivo emite un sonido y el modo de vibración se desactiva.

Señalización: despues de recibir la señal de cada indicador, el indicador se ilumina durante 10 segundos y luego se apaga.

Linterna: al presionar la tecla una vez, el dispositivo emite un sonido y la luz se enciende. Al presionar la tecla otra vez, el dispositivo emite un sonido y la luz se apaga.

Detección de baja tensión: la alarma de baja tensión se enciende cuando la tensión es inferior a 3V. La linterna parpadea entonces para indicar la necesidad de cambiar las pilas para que el dispositivo siga funcionando de manera óptima.

Configuración: en la parte trasera del receptor hay un pequeño orificio. Al presionar en el orificio con un palillo mondadientes, la luz roja se ilumina y el indicador rojo correspondiente vibra. Luego el receptor emite dos sonidos para indicar que la conexión está establecida. Para terminar la configuración, se debe configurar la luz azul, verde y amarilla de la misma manera.

RUS Комплект сигнализаторов поклевки „CAT TERRITORY BANG”

I

① Батарейка: 2*1.5VAAA

② Питание: on / off, Громкость:

Чтобы включить: придержать клавишу V в течение 2 секунд, устройство загудит раз, лампочка заблескит три раза.

Чтобы выключить: придержать клавишу V в течение 2 секунд, устройство загудит 3 раза. Сигнализатор засветится. После вложения батареек и включения устройства, громкость по усмотрению установлена на пятом уровне.

Громкость: нажатие клавиши V приведет к одному гудку. Устройство имеет в сумме 6 уровней громкости, каждый гудок означает 1 уровень громкости.

③ Клавиша T: звук, каждое нажатие изменяет звук. Устройство имеет всего 6 видов звука.

④ Клавиша S: Чувствительность.

Чувствительность: нажать, чтобы включить, чувствительность повышается постепенно, нажатие несколько раз изменит чувствительность на несколько степеней. Чем выше степень, тем ниже чувствительность. Устройство имеет 6 степеней чувствительности. Настройка по умолчанию - это уровень 1.

⑤ Клавиша V: свет. после нажатия устройство завибрирует и загудит, а свет зажжется на 20 секунд. После этого времени свет выключится, а устройство перейдет к неактивному режиму.

⑥ Снижение громкости: индикатор после получения от приемника сигнала снижения громкости загудит 1 раз и перейдет к тихому режиму. Индикатор после получения очередного сигнала от приемника загудит 2 раза и перейдет к нормальному режиму.

II

① Батарейка: 2*1.5VAAA

② Питание: on / off, Громкость:

Чтобы включить: придержать клавишу V в течение 2 секунд, устройство загудит раз, лампочка включится три раза. **Чтобы выключить:** придержать дольше клавишу V, устройство загудит, после чего выключится, а лампочка индикатора заблескит.